





材料を焼網の上に置き、オーブンドアを

確実に閉める。前面操作パネルを開く





電源を入れる(ランブが点灯します)

|か「パシ」の配る来ら年つ、

馬通(4)





タイマー設定(時間を設定)

タイマーを使わない場合は、[基]を押してください。

ttm//vz/i離 を押し、材料に合わせて ▲ I ▶ を押し、火力を設定する

トーストには火力の設定はありません。

希望のメニューを点灯させる

手動 を押し、

●設定した時間を変更したい場合は 44%を押して 再度設定してください。

を押し、時間を設定する

時間

無焼き▶30分

●設定できる最大時間

トースト▶10分

切_{スタート}を押し、通電する

(手動コース! 無焼き」のみ)

ニング(【【 表示)を行います。 ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、 ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリー

(型)を押してください。


初りを押い通電を切る

調理が終わったら

ð 「瀬山 オーブン庫内の温度が約80℃ 以下になるまで「高温注意」表示 をします。



目安を基準にして、大きさや数によって時間を設定してください。



●焼縄にアルミホイルを敷いて焼くと焼き色が付きにくくなります。 **野国に水を入れないでください。**

●食材の厚さは4cm以下にしてください。

●連続して焼く場合は様子を見ながら調理し、焼き時間を短

お流されたパンを焼く場合は様子を見ながら調理してください。

たは、右図のように焼縄の中央 部に置いてください。 ●調理するときの食材の置きか

手前側 半野個 心臓

材料に合わせてメニューと火力を選んでください。 []は1尾(水にい)あたりの重さです。()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって時間を設定してください。

		10 mg		
神に合った 火力	155°	II		5 <u>3</u>
				さんまのみりん干し [約80~1609] 中2枚 (約6~10分)
HC		小あじのみりん干し		GVG >> 1
毗		[約49] O改(前5~ O分)		うるめいわしれ干し
图		Ą	ĺ	【約10~75g】5~10尾 (約5~10分)
				いかのみそ漬け焼き
		ZIVX		[約250g] 2はい (約14~16分)
		[約709]1枚(約3~5分)		OVO > 1

小さくで焼縄に齧けない場合は、アルミホイルを敷いてから齧いてください。

●食品やアルミホイルなどが焼網からはみ出さないように置いてください。 ●焼き色が繰過ぎたり、薄過ぎるときは火力を調節してください。

●連続して焼く場合は焼き時間を短くしてください。

●調理終了後、調理物を入れたままにしておくと、クリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。 ●「魚焼き」のときは受皿に水を入れても調理できます。(水約200mL)

●過熱水蒸気用水タンクは取り外してください。●「トースト」を連続して焼く場合は、約4分を目安に様子を見ながら調理してください。

(ランプが消灯します)

を押い電源を切る

緒けて使わないときは

[約160~200g] (約12~15分)

手羽元 [約340~380g] (約23~27分)

さつま揚げ

鶏のハーブ焼き **約240~280g**]

(約22~25分) 森中パーマン

[約300~350g] (約23~27分)

手羽先

直径約24cm皿]

野菜のグラタン(手作り)

直径約22cm皿]

アザ(治療・治療・手作リ) [約280~330g] (約13~18分)

バンパーグあたため [約160~200g] (約16~20分)

直径約8×4cmの なを心セプンソ スプレ制 6億] (巻20~25分) GVG => ...


[16個 約100~120g] (約15~20分)

(約30分)

OVD :

L DVD (約20~30分)





]は分量です。()は調理時間の目安です。温度設定は調理時の目安です。材料により異なります

8

Ø

9


割 調 調
















* ۵ ٥

在15⁵5/50 (2015)







臑 世 圂



材料を焼網の上に置き、オーブンドアを


確実に閉める。前面操作パネルを開く

電源を入れる(ランプが点灯します)

|を「パッ」と騙る来ら替し、

調道している。





タイマー設定(時間を設定)

- ●タイマーを使わない場合は、(素)を押して<ださい。
- 再度設定してください。

を押し、時間を設定する

オーブント30分

●設定できる最大時間

A -

29十 を押し、通電する

メニューに合わせて温度を設定する

#±カヤリ/メスフ/濃度を押し、

「オーブン」を点灯させる

手動 を押し、 3-2、を押し、

- ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリー
- ニング(【【表示)を行います。 ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は

29-ト を押し、通電を切る

調理が終わったら

流けて使わないときは

オープン庫内の温度が約80°C 以下になるまで「高温注意」表示 をします。

38 ● [初] を押してから、(素) | 28-4 | を押しても通電できます。

)を押し、電源を切る (ランブが消灯します)

場派の







フレンチトースト [約180~220g] (約15~20分)

[約200~300g] (約16~20分)

無法いも

[直径4cm以下のもの 2個 約450~500g

アップリアパイ

(約25~30分

厚揚げ

ローストゲーン [1本約300g] (約30分)

ラムチョップ [約340~380g] (約25~30分)

OVO HOLE [直径約18~23cm回] (約25~30分)

さけのホイル縮中 [2個分約380~420g] (約23~27分) GVG := 3

OVO SES

[1個 約80gのもの 4~6個] (白焼き 約14~16分) (たれをつけて 約10~15分)

冷凍焼きおにまりの あたため [4~6個 約180~3209]

ブラウニー (約20分)

[約18×18cm]

マドフーメ

[4~6個分] (約12~20分) チョコチップケーキ [約240~280g] (約20分)

集みむに ポリ

[3個 約180~220g] (約25~30分)

焼きなす

[2個 約120~150g. (約18~20分)

- ▶小さくて焼網に置けない場合は、アルミホイルを敷いてから置いてください。
 - ●食品やアラミボイラなどが新館からはみ出さなこように綴りてください。
- ケーキを焼く場合はアルミホイルで作った型に生地を流し込んで焼いてください。
- ●グラタンやアップルパイなど器や型を使って焼くときは、器や型の底をアルミホイルで包んでください。
 - ●表面の焼き色が付き過ぎるときはアルミホイルをかぶせて焼いてください。
 - ●加熱途中で様子を見ながら加熱し、器や型の前後を入れかえてください。
- 焼き色が濃適さたり、薄過ざるときは温度を調飾してください。 ケーキの焼き上がりの目安は竹串などを刺してみて生地がつかなくなったらでき上がりです。

●連続して焼く場合は焼き時間を短くしてください。


●調理終了後、調理物を入れたままにしておくと、クリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。

●過熱水蒸気用水タンクは取り外してください。 ●受国に水を入れないでください。

●器や型の高さは4cm以下のものを使ってください。

4

いるが実際が高いこのこので









|を押し、電源を切る (ランブが消灯します)

銀行で

続けて使わないとおは

一日 調報

音量「大」

音量設定時の表示

(音声)を3秒間押す (動き動)を3秒間押す (動38種)

音量「切」 音量「小」

音声 閲覧型 登記物し

音声を聞き直したいときは

電源を入れる(ランブが点灯します)

を「ピッ」と鳴るまで押し、

調が

部が開発がある。

747F

100

追加焼き

A --**V**


仕上がり火力/温度 ▲ | ▼ 79-2.7/G時紀 11 21 21

が中で

舞り

43

●安全のために、操作できないようロックでさます。 ●全てのヒーターが切れている状態で受け付けます。 ●鑑源を切っても記憶しています。





E STATE OF THE STA 電源ランプを点灯させる を「ピッ」と鳴るまで押し、 0

子747VF ロック (38)押し を3秒間押し、 ランプを点灯させる 7441/VF 0.9.2 (38/9U)

いい。 電源ランプを点灯させる を3秒間押し、 ランプを消灯させる [Dy2] (B#U) を「パッ」と騙る状で押し、 デャイルト ロック 3参順し を記して




電源ランプを点灯させる □ を「プシ」と騙るまな様つ、 電源(4)/7

素の影響 を3秒間押し、 ランプを点灯させる 中来ドーター ロック (3参拝し)

· 蓋 ○○ を「ピッ」と鳴るまで押し、 ● 電源ランプを点灯させる 表 ロック (3数種に) を3秒間押し、 ランプを消灯させる 職が











む手入れは、

電源を切り、本体が冷えてから行う

●ご使用のたびにお手入れしてください。

- ●ベンジン、シンナー、整米タイプのみがき巻は使用しないでくだけい。
- ●吸・排気口に水が入らないよう、ご注意ください。

●軽い汚れ

絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。

御田光社

台所用洗剤 (中性) を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき 取り、水を絞ったふきんで洗剤を除去した後、乾いたふ きんでからぶきする。



はずぐにふき取ってください。(液剤や 洗剤が残ると、表面が変色したリプレートワクのシール材が劣化する原因にな 酸性・アルカリ性の強い洗剤 (漂白剤、 住宅用台成洗剤など)や、お酢を使って 清掃しないでください。付着した場合

u will al

● 揺れ こんこ 近 な

クリームタイプのみが市港を丸めたしップにしけていすりとる。 プレートロクはステンレスの第にぞって、 にずってください



●ドレイバーやレキークなが形の親こ ものや粉末タイプのみがき粉は使わ

●金属のたむし、スポンツのナイロン面、 アルミオインなどでにすらないでく ださい。(トッププレート・プレート ださい。(トッププレート・プレート ワクが傷つく原因になります) ないでくだけい。

トップブレートの汚れをおとし、光沢をだし、 ふきこぼれによる汚れや無げつきを抑えます

昭名:ガラスクリーナー 品ង: K-T-K1

トッププレート田クリーナー

新の方向は横向きです

●やれかも強わないともは

市販のセラミック用スクレーパーなどで煮こぼれの部分 だけを軽く削り落とし、その後よくふき取る。 トッププレートとブレートワクの合わせ目を、ドライバーや

フォークなど先の鋭いものでこすらないようにしてください。 合わせ目にすき間ができ、水もれなどの原因になります。



「相談第□」(※ P.55)に「抽談へだけい。

お買い上げの販売店または



- しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- ●鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。 ●光センサーが汚れていると、錦の温度が圧しく検知できない場合があります。 治性を限り築いたくがけた。
- きくなった場合は、電源と専用プレーかーを切って使用を中止し、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」(※ P.c.s.)に「ご超談と「デーン」を切って使用を中止し、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」(※ P.c.s.)に「ご超談とださい。 ●トップブレートにひびが入ったり、割れたり、トッププレートとプレートワクのすき間が大 「「石榴談窓口」(※ P.55) にご相談<ださい。

たわしやみがき粉は使わないでください。

吸・排気カバーの下の油汚れもお手入れしてください。



●吸・排気カパーは、食器洗い乾燥機に入れたりアルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。 ●汚れて目詰まりしたまま使わないでください。安全装置が作動して通電を停止したり、

オープン使用中にオープンドアから煙が漏れたりする場合があります。 ●お手入れ後は、水気をよくふき取り、本体に必ずセットしてください。

●吸・排気カパーは強くこすらないでください。表面を傷つけたり変形する場合があります。 ●お手入れ後は、レバーを在ヘスライドさせてください。



拼列口。 オーブンのお手入れは、

(きれいにお手入れして)

おわンヤー

トッププレー に使用くだけい

プレートワク

P,46~47

①薄めた台所用洗剤(中性)とお湯で洗う。 たわしやみがき粉は使用しないでください。

②鍋底や外側の異物や汚れをとる。

汚れがこびりついたまま使うと、油の温度を適正にコントロールでき ないことがあります。また、トッププレートが汚れます

②洗い終わったら水気を切り、乾いたら内側に軽く食用油をぬる。 天ぷら鍋に同梱の説明書をよく読んでご使用ください。 浴したままにしておくとさびます。

使用しないで、別売の天ぷら鍋を ●鍋底が反ったり、変形した場合は お買い求めください。(🤝 P.4



を薄めて、ふさんにしみ込ませてふき取 リ、水を絞ったふきんで洗剤を除去した 汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性) 後、乾いたふさんでからぶきする。 かわらかい布でふず取る。

- ●光门るのわないかくがわい。 故障の原因になります。
- 金属製のたわし・スポンジの ナイロン面でこすらないでく ● メンジン・ツンナー・瀬田堂・ アルカリ性洗剤は使わない。

だけい。

●クリーニング中は、オーブン庫内の油を焼き切るため煙が出る場合があります。レンジフードファンを

●オーブン庫内に落ちた食品カスなどは、オーブン 庫内が冷えてから手袋などをして取り除いてくだ

使用してください。

●オーブン庫内は金属部が数多くありますので、やけ

どやけがに十分注意してください。

●焼網と受回は絶対にセットしないでください。オーブンでの調理後に行う自動クリーニングより、庫内

●においを軽減しますが、汚れは除去できません。

クリーニングの方が強力なため、焼縄と受皿のフッ


素加工が痛んだり、変色する場合があります。

THIS SKH

V

●お手入れは、

電源を切り、本体が冷えてから行う





オーブンドアを本体 個へ倒すようにし、 レール側のシメ2箇 所をオーブンドアト 部の角穴に差し込む


受回内の脂などをこぼさないように注意してください。

過熱水蒸気用水タンク、焼網、受皿を外す

7

オーブンドアを手 でささえ、垂直に 起こしながらはめ 込む






受皿、焼縄、過熱水蒸気用水タンクを載せる

大小部

過数大様が用 ゲタンひ


カチッと音がしてオーブンドアが固定されます。












オーブンドア は本体の前面 に当たるまで 押して閉める P.28

り持ち、1~2cm上に持ち上げてから、ゆっ ①脂や汁がたまっている 受目の 両触をしっか くりこぼれないように90度回転させます。



②受皿の脂や汁がこぼれないようにゆっくり持ち ィオーブンドア 新額 上げて外してください。 過載水蒸ぎ用。 米タンク

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

●オーブンドアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。(樹脂部が変形します) ●たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます)

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。





過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿の表面処理を傷めないでください。

●たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます

●過熱水蒸気用水タンク・受皿は金属製のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。 (表面処理に傷がついたりはがれたりすることがあります。また受皿の裏面を傷つけます)

●焼網は金属製のたわしでこすらないでください。(表面処理に傷がついたり、はがれることがあります) ●食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。

●ご使用のたびにお手入れしてください。汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなることがあります。●追熱水蒸気用水タング・焼鍋・受皿は消耗品です。表面処理が傷んだ場合は、新たにお買い求めください。(*** P.4)

オーブン庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。 5~6回使用のたびに庫内クリーニングをご使用ください。

耐嗽チューブ(2個)

(思り外さないで

副級

焼網は、支え部を手前にして受皿にセットしてください。 焼網を逆に入れるとヒーターに

当たってドアが閉まりません。

オーブン庫内の油汚れを乾燥させないと腐食の原因にもなります。

取り外し、オーブンドアを確実に閉める。 過熱水蒸気用水タンク・焼縄・受回を 前面操作パネルを聞く

電点 派人

電源を入れる(ランプが点灯します) |を「ピッ」と騙るまで押し、

[<u>t±カヤサ//</u>を押し、 ニング(3影種し)

表示部に「【【」を表示させる



メロディーが帰ったの然子です。

を押し、電源を切る (ランフが消灯します) 織けて使わないときは 部でで

●クリーニング中は表示部に【L を表示します。 ●途中で中止したいときは[20~)を押します。 約11分で終了します

●オーブン庫内の温度が約80℃ 以下になるまで「高温注意」表示 をします。

7